


Pièces détachées

SCHEMA et LEGENDE




①	Vérin RSPSINT01		⑬	Douille cylindre RSPSINT13	
②	Entretoise RSPSINT02		⑭	Joint HP bague extérieure RSPSINT14	
③	Flasque RSPSINT03		⑮	Flasque cylindre arrière RSPSINT15	
④	Bague d'accouplement RSPSINT04		⑯	Adaptateur 1/8" RSPSINT16	
⑤	Support de fin de course RSPSINT05		⑰	Bloc clapet RSPSINT17	
⑥	Capteur RSPSINT06		⑱	Cylindre RSPSINT18	
⑦	Plongeur RSPSINT07		⑲	Raccord d'arrivée basse pression RSPSINT19	
⑧	Flasque cylindre avant RSPSINT08		⑳	Raccord sortie THP RSPSINT20	
⑨	Chape RSPSINT09		㉑	Raccord drainage huile lubrification RSPSINT21	
⑩	Douille plongeur RSPSINT10		㉒	Raccord coudé d'arrivée d'huile RSPSINT22	
⑪	Bague anti extrusion RSPSINT11		㉓	Injecteur de lubrification RSPSINT23	
⑫	Joint HP bague intérieure RSPSINT12		㉔	Jeu de joints pour vérin RSPSINT24	

Consommables compatibles DIGITAL INTENSIFIEUR S / ATTENUATEUR

Bloc clapet

SCHEMA et LEGENDE





- ① Support RSPBC01
- ② Chapeau RSPBC02
- ③ Double siège (olive) RSPBC03
- ④ Bille céramique et support RSPBC04
- ⑤ Ressort RSPBC05
- ⑥ Joint torique nitrile 20 x 2 RSPBC06
- ⑦ Vis RSPBC07



ATTENUATEUR - Pièces détachées

SCHEMA et LEGENDE



Corps d'atténuateur

- ⑥ Circlips diamètre 35 RSC135INOX
- ⑦ Bride RSATT07
- ⑧ Tirant 1.25 l RSATT08



- ① Cylindre RSATT01
- ② Entrée RSATT02
- ③ Ecrou RSATT03
- ④ Bague anti extrusion RSSOPRO.05.507
- ⑤ Joint RSC1300553512
- ⑨ Support RSATT09
- ⑩ Cale RSATT10

