


Divers

Référence	Description
	Connecteur (sur demande)
RSIN	Carte auto pompe
	Connecteur redressé HAWE 220V (sur demande)
	Injecteur pompe lubrification BIJUR (sur demande)
	Pompe de lubrification BIJUR (sur demande)
	Accumulateur hydraulique (sur demande)
	Bobine pour distributeur hydraulique (sur demande)
	Variateur (sur demande)
	Connecteur redressé 24V (sur demande)
	PC Industriel (sur demande)
	Tout type de soufflets (sur demande)
RSSOLTUYAU-ABRASIF	Tuyau pour distributeur d'abrasif



Chambre de mélange

SCHEMA et LEGENDE



① Canon de focalisation
RSTDHCM01

② Ecrou serre canon
RSTDHCM02

③ Bague serre canon
RSTDHCM03

④ Corps chambre de mélange
RSTDHCM04

⑤ Chambre de mélange
RSTDHCM05

⑪ Ecrou 3/8"
RSTDHCM11



⑥ Buse
RSTDHCM06



⑦ Vis sans tête à 6 pans
RSTDHCM07



⑧ Raccord abrasif
RSTDHCM08



⑨ Manchette 3/8"
RSTDHCM09




⑩ Bague 3/8" à droite
RSTDHCM10




Vanne de décharge

SCHEMA et LEGENDE



- | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|---|
| ① | Aiguille
RSTDH01 |  | ⑩ | Corps inférieur
RSTDH11 |  |
| ② | Bague 3/8"
RSTDH02 |  | ⑪ | Union MM
RSTDH17 |  |
| ③ | Piston
RSTDH03 |  | ⑫ | Vis inox A2
RSTDH18 |  |
| ④ | Entretoise
RSTDH04 |  | ⑬ | Joint de piston K17
RSTDH19 |  |
| ⑤ | Bague bronze
RSTDH05 |  | ⑭ | Joint torique extérieur
RSTDH20 |  |
| ⑥ | Joint stop jet
RSTDH06 |  | ⑮ | Joint torique intérieur
RSTDH21 |  |
| ⑦ | Siège
RSTDH07 |  | ⑯ | Adaptateur 3/8F 1/4M
RSTDH22 |  |
| ⑧ | Ecrou 3/8"
RSTDH08 |  | ⑰ | Tube
Tube 1 (voir p60 repère 2) |  |
| ⑨ | Corps supérieur
RSTDH10 |  | ⑱ | Tube 3/8"
Tube 2 (voir p60 repère 3) |  |


SCHEMA et LEGENDE




- | | | | | | |
|----|----------------------------|---|----|------------------------------------|---|
| 1 | Aiguille
RSTDH01 |  | 11 | Corps inférieur
RSTDH11 |  |
| 2 | Bague 3/8"
RSTDH02 |  | 12 | Bague 1/4"
RSTDH12 |  |
| 3 | Piston
RSTDH03 |  | 13 | Ecrou THP 1/4"
RSTDH14 |  |
| 4 | Entretoise
RSTDH04 |  | 14 | Porte buse
RSTDH15 |  |
| 5 | Bague bronze
RSTDH05 |  | 15 | Buse
nous consulter |  |
| 6 | Joint stop jet
RSTDH06 |  | 16 | Union MM
RSTDHCM17 |  |
| 7 | Siège
RSTDH07 |  | 17 | Vis inox A2
RSTDH18 |  |
| 8 | Ecrou 3/8"
RSTDH08 |  | 18 | Joint de piston K17
RSTDH19 |  |
| 9 | Manchette 3/8"
RSTDH09 |  | 19 | Joint torique extérieur
RSTDH20 |  |
| 10 | Corps supérieur
RSTDH10 |  | 20 | Joint torique intérieur
RSTDH21 |  |

Tête de découpe pneumatique - Eau pure

SCHEMA et LEGENDE



①	Corps de vanne RSTDP01		⑩	Tête de pointeau RSTDP10	
②	Chemise RSTDP02		⑪	Circlips RSTDP11	
③	Siège RSTDP03		⑫	Joint torique RSTDP12	
④	Chapeau RSTDP04		⑬	Joint torique RSTDP13	
⑤	Piston RSTDP05		⑭	Ecrou 9/16" THP RSTDP14	
⑥	Ecrou serrage buse RSTDP06		⑮	Buse Nous consulter	
⑦	Pastille RSTDP07		⑯	Joint torique RSTDP16	
⑧	Joint stop jet RSTDP08		⑰	Joint torique RSTDP17	
⑨	Pointeau RSTDP09		⑱	Piquage droit RSTDP18	
			⑲	Réduction TH 3/8" 1/4" RSTDP19	